

KGElektronik

Контроллер сервопривода смесительного клапана CS-13

Контроллер сервопривода смесительного клапана 3 или 4 ходового с возможностью подключения комнатного термостата. Пошаговое управление с гистерезисом +/-5

Описание меню

C - температура смесительного клапана – это заданная температура, которую контроллер будет пошагово поддерживать, устанавливая параметры работы сервопривода

O – задержка смесительного клапана – время перерыва каждого включения смесительного клапана, для правильного направления тепловых потоков и стабилизации работы отопительной системы

t – комнатный термостат вкл/выкл – при установке комнатного термостата и активировании его в меню (вкл), сервопривод будет закрывать смесительный клапан при достижении установленной комнатной температуры

Контроллер имеет звуковой аларм 90 С

Сервисное меню

При первом включении контроллера надлежит выбрать тип сервопривода (время сервопривода). Для выбора надо одновременно нажимая +/- включить питание. На панели появится 5 к каждой цифре нужно добавить 0, то есть 5 и 0 = 50 сек, 7 и 0 = 70 сек, 14 и 0 = 140 сек и тд. После установки нужного времени контроллер вернется в главное меню и перейдет к автоматической калибровке сервопривода